

NÁVOD K OBSLUZE VÝROBKU

Dvě plus dvě[®]



TRAIL GATOR

Výhradní dovozce pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Dvě plus dvě s.r.o. Nad Soutokem 1 Praha 4
Telefon: 241 741 947 E-mail: info@dveplusedve.cz

www.dveplusedve.cz

1. Odmontujte sedlo z tažného kola.
2. Namontujte adaptér na sedlovku tažného kola. Pokud je třeba, použijte k tomu odpovídající příloženou redukci **A** nebo **B** podle obrázku 2.
3. Šrouby **D** a **E** dobře utáhněte. Sedlovka nesmí být vysunutá z rámu nad bezpečnostní rysku. Rychloupínákem průměru 8 mm připevněte přední část vlečné tyče.
4. Namontujte zadní část vlečné tyče a zajistěte pojistkou **H**. Použijte otvor **F** pro dětské kolo s průměrem kol 14" – 16" nebo otvor **G** pro kolo s průměrem kol 18" – 20".
5. Na přední část dětského kola namontujte adaptér. Pro dětské kolo s průměrem kol 14" – 16" podle obrázku **5.1** nebo **5.3**, pro kolo s průměrem kol 18" – 20" podle obrázku **5.2** nebo **5.3**.
6. Na montáž použijte U-úchytky **I**. Díl **J** musí být namontovaný prolisem dolů. Úchytky **I** pevně dotáhněte momentem 20,4 Nm.
7. Připevněte tažnou tyč **L** na dětské kolo podle obrázku **7.1** a **7.2**. Zkontrolujte, jestli je svislá vzdálenost předního kola dětského kola od vozovky 8 cm – 13 cm. Rozumí se vzdálenost **M** na obrázku **7.3**.
8. Vlečnou tyč připevněte k dětskému kolu rychloupínákem 6 mm **N**.
9. Rychloupínák použijte podle obrázku **9**, přičemž poloha **P** je otevřená a poloha **Q** je zavřená.
10. V případě že výška kola nad vozovkou neodpovídá bodu 7, upravte ji pomocí vložení podložek **R** podle obrázků **10** a **11**.
11. Překontrolujte, že je adaptér namontovaný správně a dotáhněte jej podle bodu **6**.
12. Na přední vidlici dětského kola namontujte objímku **V**, přičemž podle potřeby použijte redukce **S**, **T** nebo **U**.

13. Objímku **AA** na obrázku **13** posouvejte tak, aby při zasunutí táhla **BB** na skrutku **X** byla řídítka dětského kola v přímém směru. Všechny spoje řádně dotáhněte.

14. Zasuňte tyč do přepravní polohy a zajistěte závlačkou **DD**.

15. Spodní část tyče upevněte do objímky **FF**, kterou namontujete na osu zadního kola. Upravte její polohu tak, aby Vám při jízdě nepřekážela.

